APPLICATION DE LA COLLE

Nous conseillons **une colle monocomposantes à polymères syllulés**, encollez le sol avec la marque colle recommandée par votre magasin en fonction de la nature du support sur laquelle vous la posez, par petites surfaces de moins d'1m2 pour une meilleure prise, étalez une mince épaisseur de colle sur une largeur d'une trentaine de centimètres avec une spatule crantée en faisant des stries (le choix de la spatule crantée se fait selon le grammage demandée au m2 par le fabricant de colle).N'ecollez jamais les rainures et les languettes des lames de parquet. En cas de débordements de colle, essuyez avec un chiffon humide. Si la colle a séchée, frottez légerement avec le doigt pour qu'elle soit éiminée.

DEMARRER LA POSE

Posez les lames dans le sens de la lumière, pour donner l'impression d'avoir une pièce plus grande. Pour les couloirs et les pièces étroites, préférez une pose dans le sens du cheminement.
Appliquez la première lame, en exerçant dessus une forte pression pour écraser la colle, la rainure devant être orientée du côté du mur.
Prévoyez un espace de 10 mm entre la lame et le mur, pour permettre au parquet de se dilater en fonction de l'humidité et de la température. Cet espace sera par la suite masqué par la pose des plinthes.
Placez des cales de cette épaisseur, tous les 50 centimètres environ, le long du mur, sur toute sa longueur.

Une fois la première lame installée,faites glisser puis emboitez une nouvelle lame en vous aidant d'un maillet avec lequel vous frapperez son extrémité pour permettre la languette de pénétrer dans la rainure.Lors de cette opération, intercalez une cale de bois entre le maillet et la lame pour ne pas l'abimer. Appuyez bien cette lame contre le sol et vérifiez qu'elle soit bien positionnée contre les cales posées le long du mur.

Démarrez la rangée suivante en encollant le support, si ce n'est déjà fait, puis positionnez le morceau de lame provenant de la découpe précente, sauf s'il est d'une longueur infèrieure à 40 cm. Emboitez avec le maillet et une cale de bois la languette dans la rainure de telle manière qu'il n'y ait pas de jeu entre les lames. Par sécurité, ne cherchez jamais à aligner les jointures des différentes lames entre elles. Elles doivent au contraire être décalées, d'une rangée sur l'autre, d'une quarantaine de centimètres.Continuez ainsi jusqu'à la fin de la pice.Chaque pièce étant indpendante de sa voisine et du couloir attenant, installez un seuil de porte pour terminer la pose.Une fois que vous avez terminé, enlevez les cales et laissez sécher une bonne semaine pour que la colle ait le temps de prendre correctement et combler le jeu avec un joint mastic polyuréthane que vous pouvez recouvrir par une plinthe, ce qui évitera en cas de débordement de limiter les dégats.

ENTRETIEN DU PARQUET AQUA CHENE

N.B LE PARQUET CHENE AQUA RESISTE A DES PROJECTIONS D'EAU MAIS PAS A UN CONTACT PROLONGE AVEC DE L'EAU STAGNANTE. LA COUCHE DE VERNI ASSURE L'ETANCHEITE AINSI QUE LA PROTECTION DU PARQUET SI LE BOIS EST A NU CELUI-CI NE PEUT PLUS ETRE CONFORME A UN PARQUET PIECE HUMIDE, IL CONVIENT DE LE RE-VERNIR.
L'entretien courant du parquet verni ou vitrifié consiste en un dépoussiérage à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur (utilisez la brosse spéciale parquet de l'aspirateur si vous en avez une).
Un lavage à l'aide d'une serpillière, d'un balai à frange, d'un balai éponge ou d'un balai trapèze à peine humide (essorez le plus possible). Au besoin, vous pouvez utiliser un nettoyant spécialement adapté aux parquets vitrifiés et vernis. Attention, les nettoyants ménagers classiques abiment les vernis des parquets.
Les vernis et vitrifications les protège le parquet de la plupart des accidents. Si elles sont traitées rapidement, la plupart des tâches organiques (fruits, jus de boisson, café, thé, lait, sang, urine) s'enlèvent facilement avec un chiffon ou une éponge propre, passé à l'eau claire et très essoré.

Les tâches de chocolat, cire, graisse ou huile peuvent être enlevées avec un chiffon humide et un peu de produit de nettoyage spécialement adapté aux parquets vernis et vitrifiés. Si une grande quantité de matière grasse tombe sur le parquet, utilisez au préalable du papier absorbant pour en enlever la plus grande quantité.

Enfin, dans les cas les plus difficiles, comme une tâche d'encre d'imprimerie, de stylo, de cirage, de rouge à lèvre ou de goudron, il est possible d'utiliser de l'acétone, du white spirit ou de l'alcool dénaturé. Mais attention : il convient toujours de faire un test dans une zone cachée avant de procéder au nettoyage généralisé.
Rénovation des parquets vernis ou vitrifiés avec un polish
Avec le temps, le verni de votre parquet peut se détériorer. C'est pourquoi il faut appliquer, 1 à deux fois par an, un raviveur spécial pour parquet vitrifié ou verni : le polish. Celui-ci va redonner à la surface sa transparence et, éventuellement, sa brillance. Il atténuera aussi les petites rayures.